

**Szene 1**  
Vorbereitung  
Länge: 4,1 sec  
Titelblatt



**Szene 2**  
Einfahrt in die Lackiererei  
Länge: 2,1 sec  
Szene von Vorne gefilmt



**Szene 3**  
Einfahrt in die Lackiererei (Seite)  
Länge: 3,0 sec  
Szene von der Seite gefilmt



**Szene 4**  
Einfahrt in die Lackiererei (Vorne)  
Länge: 2,0 sec  
Szene von Vorne gefilmt (gleich Einstellung wie Szene 2)



**Szene 5**  
Untersuchung  
Länge: 2,0 sec  
Besprechung des Schadens  
Einstellung: Totale



**Szene 6**  
Untersuchung  
Länge: 2,0 sec  
Besprechung des Schadens  
Einstellung: Halbtotale (mit Schwenk nach unten)



**Szene 7**  
Untersuchung  
Länge: 2,0 sec  
Besprechung des Schadens  
Einstellung: Detail



**Szene 8**  
Untersuchung  
Länge: 2,2 sec  
Schlüsselübergabe  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 9**  
Untersuchung  
Länge: 2,0 sec  
Schlüsselübergabe  
Einstellung: Detail



**Szene 10**  
Vorbereitung  
Länge: 2,0 sec  
Fahrersitzschutz  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 11**  
Vorbereitung  
Länge: 2,0 sec  
Lenkradschutz  
Einstellung: Detail




**Szene 12**  
Vorbereitung  
Länge: 2,0 sec  
Auto wird reingefahren  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 13**  
Vorbereitung  
Länge: 2,0 sec  
Auto wird reingefahren  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 14**  
Vorbereitung  
Länge: 2,0 sec  
Schadensstelle wird gesäubert  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 15**  
Farbtonfindung  
Länge: 2,0 sec  
Gerät holen  
Einstellung: Detail



**Szene 16**  
Farbtonfindung  
Länge: 2,0 sec  
Farbtonam Fahrzeug ermitteln  
Einstellung: Halbtotale



**Szene 17**  
Farbtonfindung  
Länge: 2,0 sec  
Farbtonam Fahrzeug ermitteln  
Einstellung: Detail



**Szene 18**  
abdecken des Autos  
Länge: 2,0 sec  
mit Folie abdecken (von außen)  
Einstellung: Detail



**Szene 19**  
abdecken des Autos  
Länge: 2,0 sec  
mit Folie abdecken (von innen)  
Einstellung: Detail



**Szene 20**  
abdecken des Autos  
Länge: 2,0 sec  
mit Folie abdecken (von außen)  
Einstellung: Totale



**Szene 21**  
abdecken des Autos  
Länge: 3,0 sec  
mit Folie abdecken (von außen)  
Einstellung: Detail



**Szene 22**  
schleifen  
Länge: 2,0 sec  
Schleifpapier aufbringen  
Einstellung: Detail



**Szene 23**  
schleifen  
Länge: 3,0 sec  
Schadensstelle schleifen  
Einstellung: Halbtotale




**Szene 24**  
schleifen  
Länge: 2,0 sec  
säubern der Schleifstelle  
Einstellung: Detail



Szene 25  
Grundierung  
Länge: 4,0 sec  
anlegen von Atemschutz  
Einstellung: Detail



Szene 26  
Grundierung  
Länge: 2,0 sec  
grundieren mit Füller  
Einstellung: Halbtotale



Szene 27  
Grundierung  
Länge: 3,0 sec  
Trocknung der Grundierung  
Einstellung: Detail



Szene 28  
Grundierung  
Länge: 4,0 sec  
Schleifen der Grundierung  
Einstellung: Detail vom oben



Szene 29  
Grundierung  
Länge: 4,0 sec  
säubern der Grundierungsstelle  
Einstellung: Detail



Szene 30  
Mischen  
Länge: 2,0 sec  
mischen des Lack  
Einstellung: Detail



Szene 31  
Mischen  
Länge: 2,0 sec  
mischen des Lack  
Einstellung: Detail



Szene 32  
lackieren  
Länge: 3,0 sec  
Lackierung der Schadensstelle  
Einstellung: Detail



Szene 33  
lackieren  
Länge: 1,5 sec  
Lackierung der Schadensstelle  
Einstellung: Detail (Person)




Szene 34  
lackieren  
Länge: 3,0 sec  
Trocknung der Lackierung  
Einstellung: Detail



Szene 35  
lackieren von Klarlack  
Länge: 3,0 sec  
Klarlack lackieren  
Einstellung: Halbtotale




Szene 36  
lackieren von Klarlack  
Länge: 2,0 sec  
Trocknung Klarlack  
Einstellung: Detail



Szene 37  
lackieren von Klarlack  
Länge: 2,0 sec  
Trocknung Klarlack  
Einstellung: Detail (Schwenk)



Szene 38  
polieren  
Länge: 3,0 sec  
Folien entfernen  
Einstellung: Detail



Szene 39  
polieren  
Länge: 2,0 sec  
säubern der Lackierstelle  
Einstellung: Detail



Szene 40  
polieren  
Länge: 2,0 sec  
Polieren der Lackierstelle  
Einstellung: Halbtotale




Szene 41  
polieren  
Länge: 2,0 sec  
Polieren der Lackierstelle  
Einstellung: Detail




Szene 42  
polieren  
Länge: 3,0 sec  
säubern der Politur  
Einstellung: Detail



Szene 43  
Rückgabe  
Länge: 2,0 sec  
Begutachtung mit Kunden  
Einstellung: Halbtotale



Szene 44  
Rückgabe  
Länge: 7,0 sec  
Schlüsselrückgabe  
Einstellung: Halbtotale



Szene 45  
Ende  
Länge: 7 sec